

CON LOS BOTONES



Para cada opción del menú, presione **INGRESAR** para acceder a la opción en pantalla, o presione **ARRIBA** o **DERECHA** para desplazarse por las opciones hasta que aparezca en pantalla la que desea y entonces presione **INGRESAR**.

CONFIGURACIÓN DEL MEDIDOR

Siga estas instrucciones para configurar rápidamente el Monitor de flujo digital B2900. Presione y libere **MENÚ** para ingresar al modo de programación.

1. Seleccione el fluido: En el indicador *Fluid*, presione **INGRESAR**, seleccione el tipo de fluido y presione **INGRESAR**.
2. Seleccione el tamaño del medidor: En el indicador *Meter*, presione **INGRESAR**, seleccione el tamaño correcto del medidor y presione **INGRESAR**.
3. Seleccione la unidad del factor K del medidor: En el indicador *KFacUnt*, presione **INGRESAR**, seleccione *Pul/Gal* y presione **INGRESAR**.
4. Ingrese el valor del factor K del medidor: En el indicador *KFactor*, presione **INGRESAR**. El dígito más significativo del factor K parpadeará. Si el factor K actual es correcto, presione **INGRESAR** para pasar al parámetro siguiente. Para cambiar el factor K, presione **ARRIBA** para incrementar el dígito hasta que coincida con el primer dígito del factor K del medidor. Presione **DERECHA** para pasar al dígito siguiente. Repita este procedimiento hasta haber ingresado todos los dígitos del factor K y luego presione **INGRESAR**.
5. Seleccione el intervalo de tiempo del caudal: En el indicador *RateInt*, presione **INGRESAR**, seleccione un intervalo de tiempo del caudal y presione **INGRESAR**.
6. Seleccione el intervalo de unidad del caudal: En el indicador *RateUnt*, presione **INGRESAR**, seleccione un intervalo de unidad del caudal y presione **INGRESAR**.
7. Seleccione la unidad del totalizador: En el indicador *TotalUnt*, presione **INGRESAR**, seleccione una unidad del totalizador y presione **INGRESAR**.
8. A continuación aparecerá la pantalla *Total/Mult*. Simplemente **ignórela** y presione **MENÚ** para guardar los cambios y volver al Menú principal. La configuración inicial ya está completa.

IMPORTANTE

Los elementos resaltados que aparecen a continuación corresponden a las selecciones estándares para barriles por día.

